

Manuel d'instructions pour l'utilisation du clignotant MoonLight

Annexe
E.59

Rév 4.00
01/09/2010

Conformément à la Directive Machines 2006/42/CE et aux parties applicables des normes EN 13241-1; EN 12453; EN 12445; EN 12635

Le clignotant ML, ML24, ML110, MLB et MLBT, doit être en fonction pendant toute la durée de la manœuvre, avec fonction de préclignotement activée, la lumière s'allumera quelques secondes avant le commencement effectif de la manœuvre.

Éventuelles signalisations spécifiques (uniquement pour MLB et MLBT):

Le dispositif lumineux (MLL - MLL110) peut être employé comme « lumière clignotante » ou comme « éclairage automatique »
Lumière clignotante : durant le fonctionnement de l'automatisme la lumière clignotante reste active pendant toute la durée d'une manœuvre, plus 3 secondes supplémentaires.

éclairage automatique : durant le fonctionnement de l'automatisme l'éclairage automatique reste actif pendant toute la durée d'une manœuvre, plus un temps supplémentaire de 3 à 120 secondes.